

**Bloc de présence, anti-vandalisme, vert****135.4010**

Le bloc de présence anti-vandalisme est généralement utilisé dans les hôpitaux psychiatriques et les cliniques médico-légales.

Le bloc de présence (vert) permet d'activer la présence devant un local de détention. Vous ne pouvez activer qu'une seule présence.

Raccordez le bloc de présence au module électronique.

**Caractéristiques**

- Plaque frontale anti-vandalisme en acier spécial V2A avec vis à trois trous
- Bouton d'appel piézoélectrique, vert, anti-vandalisme, avec voyant de tranquillisation (LED)
- 1 présence
- 1 entrée pour le voyant de tranquillisation
- 2 contacts internes anti-sabotage pour la surveillance de la plaque frontale

Les contacts anti-sabotage doivent être reliés sans potentiel et raccordés, individuellement ou en série, avec d'autres contacts anti-sabotage de la cellule, à l'entrée anti-sabotage du module électronique.

- Dans des systèmes d'appel sans phonie, il est également possible d'installer un buzzer pour le renvoi d'appel sonore (VL - Module de base pour buzzer, VDE, référence 125.0002). Le buzzer est directement inséré sur la plaque CI.

**Données techniques**

- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Tension de sortie : 24 V (préréglée)
- Indice de protection : IP 54 (protégé contre la poussière et les projections)
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Dimensions (l x h x p) : 80 x 80 x 35 mm
- Poids : 500 g

**Composants**

- 1 Bloc de présence avec cosse plate pour la mise à la terre
- 1 Borne à fiche (écartement de 3,5 mm), 7 contacts

**Également requis**

- Boîtier d'encastrement mur/béton pour bloc d'appel anti-vandalisme 135.4100
  - Cadre d'encastrement avec accessoires pour bloc d'appel anti-vandalisme 135.4110
- Matériel de fixation inclus
- Aide de montage pour le boîtier d'encastrement pour bloc d'appel anti-vandalisme 135.4120

