

Appel infirmier sans fil fixe



Extension d'entrée sans fil

48.11.0001

- › L'extension d'entrée sans fil est un émetteur à pile, qui peut être connecté à une sélection d'unités Televic passives standard (voir les unités compatibles).
- › Communique avec le communicateur R ou RM.
 - › Câblage :
 - › Rouge : appel infirmier standard
 - › Jaune : appel sanitaire
 - › Vert : annulation d'appel ou présence
 - › Bleu : configurable
 - › Noir : terre
 - › Gris : antenne pour communication sans fil
- › Facile à installer :
 - › fonctionnalités préconfigurées
 - › LED de notification
- › Diagnostics :
 - › Détection de pile faible
 - › Vérification de l'état actif (Alive Check)

Spécifications :

Dimensions (L x l x H)	37 x 34 x 10 mm Câblage : 11 cm
Matériau	Matériau classé V-0
Protection IP	IP20
Température	Stockage : 5 - 40 °C Transport : -10 - 60 °C pendant 96 heures max. Fonctionnement : 0 - 40 °C
Pile	1 x pile 3 V CR2450 - durée de vie 2 ans PILE NON INCLUDE
Fréquence	G1 868,0 - 868,6 MHz
Portée jusqu'au communicateur	15 m max.
Réglementation	CE - EMC 2014/30/EU (directive relative à la compatibilité électromagnétique) - LVD 2014/35/EU (directive relative au matériel basse tension) - RED 2014/53/EU (directive relative aux équipements radioélectriques) RoHS (directive relative à la limitation des substances dangereuses)
Unités compatibles :	50.10.0210 : unité d'appel passive 50.10.0220 : unité passive avec cordon 50.20.0210 : unité de présence passive 50.20.0220 : unité de présence passive avec bouton rouge 50.12.0200 : prise simple passive sans bouton rouge et connecteur magnétique
Installation	rouge jaune vert bleu noir gris 1 2 3 1 : appel normal 2 : appel sanitaire 3 : annulation
Accessoires	48.09.2450 : CR2450 Fournisseurs recommandés : Varta ou Panasonic