

Commande à distance **opera**

code produit **KSI7700000.00X** - commande opera, plusieurs couleurs



opera deriva dal latino e significa **lavoro, servizio, comodità**.
opera vient du latin et signifie **travail, service, avantage**.

opera est une commande à distance (télécommande) au design révolutionnaire, ergonomique et minimaliste.

Grâce à une communication bidirectionnelle, **opera** ne se limite pas à la possibilité d'activer jusqu'à **7 scénarios différents**, mais donne à tout moment l'**état de l'installation** (armé total, désarmé total, armé partiel) affiché par 3 LEDs situés sur la partie supérieure. L'exécution du scénario est confirmée à la fois visuellement par l'allumage d'une des LED et par la vibration du dispositif.

La mise en œuvre d'un algorithme de cryptage complexe garantit un niveau de sécurité plus élevé et permet en même temps d'utiliser la même télécommande également sur différentes installations (par exemple, maison principale et maison secondaire).

opera est disponible en 4 couleurs institutionnelles Ksenia : blanc, rouge, gris et noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Alimentation** : 1 pile au lithium CR2032 inclus pour une durée de vie maximale prévue de 6 ans
- **Fréquence de fonctionnement** : Bande 868MHz
- **Portée à l'air libre** : jusqu'à 400m
- **Température de fonctionnement** : de +5°C à +40°C
- **Dimensions** : 58x30x15 mm (hxlxp)

PARTIES FOURNIES

- 1 Commande à distance opera
- 1 Pile CR-2032
- 1 joystick pour les applications domotiques
- 1 Lanière
- 1 Manuel d'utilisation en IT / EN / FR

POUR COMMANDER

- **KSI7700000.00X** - opera blanc (001), noir (002), gris (003), rouge (008)

ACCESSOIRES

- **KSI7203002.000** - Pile bouton CR2032 (200 pièces par paquet)

CERTIFICATIONS

Europe - CE, RoHS
EAC
EN50131 Degré 2 - Classe II
T014A : 2013



En plus des fonctionnalités bien connues de la télécommande opera, qui vous permettent de connaître l'état du système à travers une indication visuelle et tactile (vibration) ainsi que d'activer/désactiver 7 scénarios fournis par la centrale lares 4.0, il y a la possibilité d'activer la fonction **PANIQUE / SOS**.

En appuyant sur une touche n'importe quelle, il sera possible d'activer la fonction PANIQUE / SOS, déclenchant une série d'actions telles que les appels vocaux, SMS, e-mails ; les actions et leurs destinataires sont préconfigurés dans la centrale lares 4.0.

Dans cette modalité, le bouton central de la télécommande opera, qui normalement indique le niveau de la pile, peut également être utilisé pour envoyer le signal PANIQUE / SOS.

