

Akuvox Smart
Intercom



E21A



E21V

Manuel d'utilisation de l'interphone E21

À propos de ce manuel

Merci d'avoir choisi l'interphone de la série E21 d'Akuvox. Ce manuel est destiné aux utilisateurs finaux qui doivent utiliser et configurer l'interphone d'urgence.

Remarque : Veuillez vous référer au formulaire d'abréviation universelle à la fin du manuel lorsque vous rencontrez une lettre d'abréviation.

Sommaire

1. Présentation du produit.....	1
1.1. Description du produit.....	1
1.2. Introduction aux connecteurs.....	2
1.3. Information sur l'état des voyants.....	3
2. Utilisation quotidienne.....	3
2.1. Émettre un appel.....	3
2.2. Recevoir un appel.....	4
2.3. Déverrouiller par code DTMF	4

1. Présentation du produit

1.1. Description du produit

La série Akuvox E21 est une station d'urgence pour la voix sur IP (VoIP) pour l'extérieur, compatibles SIP et mains libres. Il aide les équipes d'urgence à coordonner leurs missions de sauvetage avec une grande efficacité.

E21 prend en charge deux types: E21A (audio) et E21V (vidéo). Ils sont souvent utilisés dans des lieux publics tels que: parkings, campus universitaires, centres médicaux et parcs industriels, etc.




Figure 1.1 Description de produit

1.2. Introduction aux connecteurs

Ethernet (POE): le connecteur Ethernet peut fournir une connexion réseau. Ethernet (POE) peut fournir à la fois une connexion réseau et une connexion électrique.

(Si Ethernet (POE) est utilisé, ne branchez pas une autre alimentation).

12V / GND: borne d'alimentation externe.

Relais (NO / NC): Borne de commande de relais (E21A / V prend en charge 2 relais).

Entrée: borne d'entrée du signal de déclenchement.

Remarque: Le schéma général de l'interphone est uniquement à titre de référence.





Figure 1.2-1 Introduction aux coneneurs




Figure 1.2-2 Interface générale

1.3. Information sur l'état des voyants

État des voyants		Description
Bleu	Toujours allumé	Statut normal
	Clignotant	En appel
Rouge	Clignotant	Réseau non disponible
Vert	Toujours allumé	Parler lors d'un appel
	Clignotant	Recevoir un appel
Rose	Clignotant	Mise à jour en cours

2. Utilisation quotidienne

2.1. Émettre un appel

- Appuyez sur le bouton d'appel pour appeler le numéro SIP ou l'adresse IP prédéfinis. L'appel vidéo est uniquement pour E21.
- Pendant la conversation, l'appelé peut appuyer sur le numéro de code DTMF prédéfini pour ouvrir la porte.

2.2. Recevoir un appel

Réponse automatique: E21 prend en charge la réponse automatique par défaut. Les appels entrants du dispositif de porte (téléphone IP ou moniteur intérieur) recevront une réponse automatiquement.

2.3. Déverrouiller par codes DTMF

Les utilisateurs peuvent appuyer sur le code DTMF prédéfini à partir d'un répondeur pour déverrouiller à distance la porte pendant l'appel. Les utilisateurs entendront également «La porte est maintenant ouverte».

Contactez-nous

Pour plus d'informations sur le produit, vous pouvez visiter notre site internet www.akuvox-france.fr, nous contacter par mail à l'adresse suivante : contact@akuvox-france.fr ou bien nous appeler au +33 (0) 9 81 24 00 06.

Nous apprécions grandement vos commentaires sur nos produits.