

**VL - Récepteur radio****125.4851**

Le VL - Récepteur radio peut réceptionner un appel d'un émetteur radio (VL - Emetteur d'alarme, référence 125.4861) et le transmettre à Medical 800.

Composant de :

- VL - Emetteur d'alarme avec bracelet et récepteur radio 125.4931

**Caractéristiques**

- Le récepteur radio peut opérer dans l'un des modes suivants :
  - Réception ciblée : affectation au choix de max. 3 émetteurs radio (VL - Emetteur d'alarme) à un récepteur radio. Le récepteur ne réagit qu'aux appels transmis par ces émetteurs radio enregistrés.
  - Réception générale : tous les émetteurs radio installés dans l'établissement (VL - Emetteur d'alarme) peuvent accéder au récepteur radio, à condition qu'ils se trouvent à portée du récepteur.
- Raccordement à la prise de connexion VL 125.xxxx et 127.xxxx

**Données techniques**

- Connecteur VarioLine Sub-D 15pts, pour le raccordement à des prises de connexion VL 125.xxxx et 127.xxxx
- Voyant : rouge, vert
- Montage masqué du bouton
- Plage de fréquence : fréquence européenne alarme sociale 869,2 MHz.
- Indice de protection : IP 20
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Température de stockage : -5 à +70 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Couleur : blanc gris (RAL 9002)
- Matériau (boîtier) : plastique (ABS)
- Dimensions (l x h x p) : 100 x 48 x 24 mm
- Poids : 65 g
- Conforme aux exigences de la directive des équipements radioélectriques 2014/53/UE

